



LENNERTS
& PARTNER GmbH

Scanner FS5

Kurzanleitung



Scanner FS5

INHALT

1	Lieferumfang	2
1.1	Gerät	2
1.2	Docking-Station.....	3
1.3	Bluetooth-Griff	3
2	Gerätespezifikation	4
3	Tasten und Anschlüsse	5
4	Einrichtung und Inbetriebnahme	6

1 LIEFERUMFANG

1.1 GERÄT

FS5



Netzstecker



USB/USB-C-Kabel



1.2 DOCKING-STATION

Docking-Station



Netzstecker



USB/USB-C-Kabel



1.3 BLUETOOTH-GRIFF

Bluetooth-Griff



2 GERÄTESPEZIFIKATION

Temperaturbereich

Betrieb	-10°C bis +55°C
Lagerung	-30°C bis +70°C

Schutzklassen

IP65	Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub, geschützt gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
MIL-STD 810G	Sturzsicher aus 1,2m Höhe

3 TASTEN UND ANSCHLÜSSE



Nr	Taste / Anschluss	Nr	Taste / Anschluss
1	Mikrofon-Eingang	9	Scan-Taste
2	Lautsprecher (Vorderseite)	10	Hauptschalter
3	Umgebungslichtsensor	11	Kamera (Rückseite)
4	Kamera (Vorderseite)	12	Lautsprecher (Rückseite)
5	Barcode-Scanner	13	SIM-Steckplatz (unter Abdeckung)
6	Scan-Taste	14	USB-C
7	Lautstärke-Taste (+)	15	Audio-Ausgang
8	Lautstärke-Taste (-)		

4 EINRICHTUNG UND INBETRIEBNAHME

Nach dem Erhalt des Scanners muss noch eingerichtet werden. Hierzu ist es erforderlich, dass ein Mitarbeiter von LENNERTS & PARTNER GmbH per TeamViewer auf den Scanner zugreifen kann.

Bitte folgen Sie diesen Schritten:

1. Schalten Sie den Scanner ein.
2. Verbinden Sie den Scanner in den Einstellungen mit dem WLAN.
3. Starten Sie die vorinstallierte TeamViewer-Applikation.
4. Senden Sie die TeamViewer-ID an den Support von LENNERTS & PARTNER GmbH (support@lennerts-partner.de).
5. Ein Mitarbeiter von LENNERTS & PARTNER GmbH verbindet die Apps mit der Datenbank.