LENNERTS
& PARTNER GmbH

MobileApps - Lieferkontrolle

Dokumentation

MobileApps - Lieferkontrolle

INHALT

1 Allgemein 2

1.1 Beschreibung 2

1.2 Voraussetzungen 2

2 Ablauf 3

3 Lieferkontrolle 4

3.1 Menü 4

3.2 Entladeprozess 5

3.3 Listenanzeige 13

4 Konfiguration der mobilen App 14

5 Mögliche Fehler 16

5.1 Bund gehört nicht zu Versandadresse 16

1 ALLGEMEIN

1.1 BESCHREIBUNG

Die mobile App "Lieferkontrolle" wurde so konzipiert, dass diese auf einem mobilen Scanner läuft. Sie unterstützt den Entladungsprozess auf der Baustelle und erlaubt das Scannen von Bunden und einzelnen Positionen. Dabei wird geprüft, ob die gescannten Liefereinheiten zur Abladestelle gehören. Die Daten der Fuhren sowie die Scan-Daten der Bunde können hierbei direkt übertragen oder lokal gespeichert werden. Bei Abschluss einer Versandadresse werden zusätzlich die Unterschrift, die GPS-Position sowie der Entladebeginn und das Entladeende gespeichert.

1.2 VORAUSSETZUNGEN

Die mobile App benötigt ein Gerät, welches entweder mit Windows 10 Betriebssystem in der Mindestversion 1809 oder mit Android Betriebssystem in der Mindesversion 8.0 ausgestattet ist.

2 ABLAUF


Lieferkontrolle
LP-System
Mobile App
1. Fuhrenschein / Lieferschein drucken
2. Fuhrenschein / Lieferschein scannen
3. Positions- / Bundetiketten scannen
4. Entladedaten per Unterschrift bestätigen
Für jede Position / jeden Bund wiederholen

3 LIEFERKONTROLLE

3.1 MENÜ

Nach dem Starten der App erscheint der Hauptbildschirm.

3.2 ENTLADEPROZESS

Um den Ladekontrollprozess zu starten, wird zunächst der Barcode vom Fuhren- bzw. Lieferschein gescannt.



Fuhrenschein 6390

Datum: 28.05.2020
Seite: 1 / 1

Ladetermin	Transporttermin	Fahrer/Frächter	Kennzeichen
12.02.2020	11.02.2020		

Baustelle: Versionstest 05.50.10
Bauleiter:
Telefon:

Versandadresse: Tankstelle
Beiersdorfer Straße 67
D - 96450 Coburg

LadeNr	Kommission	Liefertermin	Transportlänge/-breite		Gewicht
1	763	12.02.2020 Pläne: B47/A Farben: Gelb-Blau	10.00m x 2.50m	Stahl: Matten: Absta: Zubehör: Elemente:	106,560 to 16.841,890 to 0,000 to 0,000 to 43,557 to

Baustelle: Bürogebäude LP
Bauleiter:
Telefon:

Versandadresse: Bürogebäude LP
Mohrenstraße 12
D - 96450 Coburg

LadeNr	Kommission	Liefertermin	Transportlänge/-breite		Gewicht
2	221	28.10.2019 Pläne: AT-201/A Farben: Blau	16.62m x 0.80m	Stahl: Matten: Absta: Zubehör: Elemente:	836,564 to 0,000 to 0,000 to 0,000 to 0,000 to

Baustelle: Einkaufszentrum
Bauleiter:
Telefon:

Versandadresse: Einkaufszentrum
Wolkerova 2743/31
CZ - 350 02 Cheb

LadeNr	Kommission	Liefertermin	Transportlänge/-breite		Gewicht
3	749	22.11.2019 Pläne: A: 22.11.2019 Farben:	6.00m x 0.31m	Stahl: Matten: Absta: Zubehör: Elemente:	757,863 to 0,000 to 0,000 to 0,000 to 0,000 to

Gesamtgewichte (kg)					
Stahl:	Matten:	Abstandhalter:	Zubehör:	Elemente:	Gesamt:
1.700,99	16.841,89	0,00	0,00	43,56	18.586,43

Anzahl Positionen						Transportlänge/-breite
Stahl:	Matten:	Abstandh.:	Zubehör:	Elemente:	Gesamt:	
14	18	0	0	1	33	16.62m x 2.50m

OK

Abbrechen

LENNERTS & PARTNER GmbH 1
Mohrenstraße 12
D - 96450 Coburg

Tel.: +49 9561 80400
Fax: +49 9561 804040
Mail: info@lennerts-partner.de

Nach dem Scan erscheinen Kacheln für jede Versandadresse der Fuhre bzw. des Lieferscheins. Auf den Kacheln wird die Bezeichnung und Anschrift der Versandadressen angezeigt. Durch einen Klick auf die jeweilige Kachel bzw. durch den Scan des Versandadressen-Barcodes kann die Versandadresse gewählt werden.



Anschließend erscheint die Bundanzeige. Hier wird für jeden Bundtyp eine Kachel mit Bezeichnung des Bundtyps, Anzahl Bunde, Gewicht und Kommissionsnummer angezeigt.



Nun werden die noch zu entladenden Bunde gescannt. Gehört der gescannte Bund zur Versandadresse, so werden die Werte der betroffenen Kacheln aktualisiert.



Sind alle Bunde einer Versandadresse entladen, so ändert sich die Farbe der Kachel auf grün. Ist der Lieferkontrollprozess abgeschlossen, können Sie durch einen Klick auf den Button „Signatur" unten zur Übersicht wechseln.



In der Übersicht erscheint eine Zusammenfassung der gescannten Bunde. Unter der Übersicht befindet sich ein Signaturfeld in welchem die Unterschrift des Baustellenverantwortlichen erfasst werden kann.



Durch einen Klick auf den Button unten werden die Scan-Daten gespeichert bzw. direkt übertragen.



Das Ergebnis der Lieferkontrolle ist jederzeit in LP-SYSTEM in der Entladekontrollliste im Dialog „Fuhren“ ersichtlich.



Fuhrenn	Liefersch.	Komm	Pos Nr	Masch Kur	Menge	Teil N	Pos.T	Verlade-	Status	Bez	Plan/Bund	Biegeformr	Ma Nr	Verl.Datum	Abbruch	Manuell	Fehler
6390		221			1		99	☐	5		1001197		28	11.02.2020 - 13:08	☐	☑	☐
6390		221			1		99	☐	5		1001198		28	11.02.2020 - 13:08	☐	☑	☐
6390		221			1		99	☐	5		1001199		28	11.02.2020 - 13:08	☐	☑	☐
6390		221			1		99	☐	5		1001196		28	11.02.2020 - 13:08	☐	☑	☐
6390		221			1		99	☐	5		1001200		28	11.02.2020 - 13:08	☐	☑	☐
6390	48651	221	12	BM 1	2	1	1	☐	5	14	AT-201	3d	28	11.02.2020 - 13:08	☐	☑	☐
6390	48651	221	8	BB 2	12	1	1	☐	5	10	AT-201	508	28	11.02.2020 - 13:08	☐	☑	☐
6390		763		Lager	1		99	☐	11		1001184		28	11.02.2020 - 13:08	☐	☑	☐
6390		763		Lager	1		99	☐	11		1001185		28	11.02.2020 - 13:08	☐	☑	☐
6390	48652	763	2	BM	76	5	2	☐	11	R188A	B47/A	214	28	11.02.2020 - 13:08	☐	☑	☐
6390	48652	763	2	BM	76	11	2	☐	11	R188A	B47/A	214	28	11.02.2020 - 13:08	☐	☑	☐
6390	48652	763	2	BM	76	12	2	☐	11	R188A	B47/A	214	28	11.02.2020 - 13:08	☐	☑	☐
6390	48652	763	2	BM	76	13	2	☐	11	R188A	B47/A	214	28	11.02.2020 - 13:08	☐	☑	☐
6390	48652	763	2	BM	76	14	2	☐	11	R188A	B47/A	214	28	11.02.2020 - 13:08	☐	☑	☐
6390	48652	763	2	BM	76	15	2	☐	11	R188A	B47/A	214	28	11.02.2020 - 13:08	☐	☑	☐
6390	48652	763	2	BM	76	16	2	☐	11	R188A	B47/A	214	28	11.02.2020 - 13:08	☐	☑	☐
6390	48652	763	2	BM	38	17	2	☐	11	R188A	B47/A	214	28	11.02.2020 - 13:08	☐	☑	☐
6390	48652	763	1	\TTSCHW	1	1	4	☐	11	C4248	B47/A		28	11.02.2020 - 13:08	☐	☑	☐

3.3 LISTENANZEIGE

Durch einen Klick auf eine Kachel können Sie die Listenanzeige öffnen. In dieser werden die Positionen bzw. Bunde einzeln angezeigt.

4 KONFIGURATION DER MOBILEN APP

Klicken Sie im Hauptbildschirm auf das Zahnrad oben rechts, um die App zu konfigurieren.

In den Einstellungen können Sie die Sprache der App wählen. Die Option „Online Mode" aktiviert die direkte Übertragung der gescannten Daten. Ist diese Option deaktiviert, können nur die bereits lokal auf dem Gerät gespeicherten Fuhren gescannt werden. Die Scan-Daten werden ebenfalls lokal gespeichert, bis die Option wieder aktiviert wird. Mit dem Button „Alle geladenen Daten löschen!" können Sie alle lokal gespeicherten Scan-Daten verwerfen.

5 MÖGLICHE FEHLER

5.1 BUND GEHÖRT NICHT ZU VERSANDADRESSE

Dieser Fehler erscheint, wenn ein Bund gescannt wurde, der nicht zur gewählten Versandadresse gehört.